

Mulțumim că ați achiziționat produsele Lalarma. Folosim mereu tehnologie avansată de cea mai bună calitate. Toate produsele noastre sunt făcute din plastic reciclat și încercăm să fim cât mai sustenabili! ”Pașii mici fac lumea mai bună!”
Își urăm o experiență minunată cu acest dispozitiv!

ATENȚIE! Citiți manualul și păstrați-l pentru viitor!

- **Gestionarea energiei:** întotdeauna opriți dispozitivul înainte de a-l curăța sau de a-l depozita, pentru a evita accidentele.
- **Dezasamblare neautorizată:** evitați dezasamblarea dispozitivului fără autorizație pentru a evita eventualele defecțiuni și anularea garanției.
- **Lumina soarelui și temperatură:** păstrați device-ul ferit de razele soarelui sau temperaturi extreme pentru a asigura o bună funcționalitate.
- **Foc și siguranța bateriei:** nu expuneți la foc, fum pentru a evita exploziile bateriei.
- **Lichide și praf:** evitați contactul cu lichidele sau păstrarea într-un mediu frăfos pentru o bună funcționalitate.
- **Protecție fizică:** evitați impacturile puternice precum scăpatul sau zgâriatul dispozitivului.

!ADVERTISMENT! Garanția se anulează în cazul defecțiunilor cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de folosire a device-ului.

Reciclare: Acest produs trebuie aruncat sau reciclat în zone speciale, pentru a proteja mediul înconjurător. Pentru mai multe informații contactați autoritățile ce se ocupă cu aceste servicii.

MOD DE FUNCȚIONARE

Power on/off

Apăsați și mențineți butonul 1. (vezi imag. Manual) timp de 3 secunde pentru a porni/opri căștile.
Intrați la setările Bluetooth ale telefonului dvs și selectați **LALARMA HL** din listă.
Atunci când conexiunea este reușită, veți auzi în căști **"Connected!"**.

Mutarea din funcția Bluetooth

Apăsați o singură dată pe butonul 1 pentru a schimba din Bluetooth în ascultare de pe card TF și invers.

Aprinderea luminilor ambientale

Apăsați de două ori pe butonul 1 pentru a porni sau opri luminile din jurul căștilor. Modul luminii se schimbă o dată la 7 secunde.

Volum +/-

Pentru a mări volumul: Apasă o singură dată pe butonul 2 (vezi imaginea din manual)
Pentru a micșora volumul: Apasă o singură dată pe butonul 4 (vezi imaginea din manual)
Următoarea melodie: Apăsați și mențineți pe butonul 2.
Melodia anterioară: Apăsați și mențineți pe butonul 4.

Play/ Pauză/ Răspunde sau încheie un apel

Play/Pauză: În momentul când ascultați muzică, apăsați butonul 3 (Butonul mulți funcțional MFB) și melodia va porni sau se va opri.
Răspunde/ Închide un apel: În momentul conexiunii Bluetooth, atunci când un apel este primit, apăsați o singură dată MFB-ul pentru a răspunde sau a închide.

Siri/ Asistent Google : Apăsați de două ori pe butonul 3 pentru a activa Siri/ Asistentul Google.

Modul Siguranță Volum

Apăsați și mențineți butonul 3 timp de 3 secunde și veți auzi 3 voci diferite, selectați modul dorit:

- Modul pentru preșcolari < 75dB
- Modul copii < 85 dB
- Modul adolescent < 94 dB

Încărcare : Folosiți cablul din cutie. Acesta trebuie introdus în portul 5 al căștilor.

Cum să folosiți cardul TF : Cardul de memorie poate fi inserat în portul 6 pentru a-l folosi ca un mp3 player.

Traducere semnale luminoase nr 7(vezi imag)

Power on : Lumina Bluetooth aprinsă

Power off : Lumini stinse

Împerechere: Albastru alternat de roșu

Play/Pauză/Răsunde/Închide/Asistent: Lumina albastră intermitentă la 5 secunde

Led de încărcare:

- ◆ roșu- se încarcă
- ◆ stins- încărcat full

Mod Bluetooth: lumini stinse

Mod card: lumină verde

Baterie descărcată: Lumină roșie intermitentă

Mutarea pe modul siguranță volum: lumină albastră intermitentă o dată la 5 secunde.

AUX nr 8

Dacă nu au baterie, căștile funcționează și cu mufa AUX.

Microfon nr 9